7. Praktika

↑↑↑

Erresistentzien balio ohmikoaren determinazioa kodea (UNE-EN 60062 araua) wheatstone eta ohmetroa erabiliz

Oinarri teorikoa

UNE-EN 60062 araueen deskribapen laburtua:

Erresistentzia finkoentzako kolore kodea:

Kolorea	Tenbaki adierazgarria	Koefizientea biderkatzailea	Tolerantzia	Tenperatura koefizientea (10^{-6}°C)
Zilarra	-	10^{-2}	±%10	-
Urrea	-	10^{-1}	±%5	-
Beltza	0	1	-	±250
Marroia	1	10	±%1	±100
Gorria	2	10^2	±%2	±50
Laranja	3	10^3	±%0'05	±15
Horia	4	10^4	-	±25
Berdea	5	10^5	±%0'5	±20
Urdina	6	10^6	±%0'25	±10
Morea	7	10^7	±%0'1	±5
Gris	8	10^8	-	±1
Zuria	9	10^9	-	-
Kolorerik ez	-	-	±%20	-

Kolore kode honen bitartez bi eta hiru zifra adierazgarri: adierazten dira, tolerantziarekin batera eta, tenbatzeko tenperatura koefizientearekin.

Lehenengo banda zein den jakiteko, erresistorearen muturretik hurbilen dagoena antzeko dugu.

Tenperatura koefizientea adierazteko kodeak adierazteko, hiru metodo desberdin erabil daitezke. Zifra adierazgarri eta tolerantziekin ez bezala, tenbatzeko hondiagoko banda, banda ez jarraia edo kirribila erabili daiteke.

Bi zifra adierazgarri:



27000 ±%5 Ω

Hiru zifra adierazgarri:



27300000 ±%5 Ω

Hiru zifra adierazgarri eta tenperatura koefizientea:



27600 ±%5 Ω eta ±50·10⁻⁶/°C

Gainkoulertuak ekoizteko, tenperatura koefizientea: erreferentzia egiten dien bandak besteen zabalerarekin 1'5 edo 2 aldiz zabalagoa izan behar du.

Zenbaki kodea erresistentzia eta kapazitatea adierazteko:

Arau orokorrak:

- Kodeak bi, hiru edo lau zenbaki eduki behar ditu, letra batekin batuta.
- Letrak koma kokatzeko funtzioa betetzen du.
- Letra eta zenbaki sekuentziak tolerantzia letraren arabera adierazten dira, erabiltzaileak egon ezagutu.

Erresistentziak: R, K, M, G eta T letrak erabiltzen dira hurrengo koefizienteak, hurrenez hurren, adierazteko: $1 \cdot 10^{-3}$; 10^{0}, 10^{3}; 10^{6}, 10^{12}. ohmetan adierazita dituzu.

Adibideak: 0'1 Ω → R10
532 Ω → 532R
35'2 kΩ → 35K2
53'69 GΩ → 53G9

Kondentsadoreak: p, n, µ, m eta F letrak erabiltzen dira hurrengo koefizienteak, hurrenez hurren, adierazteko: 10^{-12}; 10^{-9}; 10^{-6}; 10^{-3} eta 1. Faradetan adierazita dago.

Adibideak: 0'1 pF → p10 35'2 pF → 35p2 550 µF → 550µ

Kondentsadore eta erresistentzien gaineko baloen tolerantzia adierazteko kodea:

Tolerantzia simetrikoen ehunekoetan:

± 0'005 → E
± 0'01 → L
± 0'02 → P
± 0'05 → W
± 0'1 → B
± 0'25 → C
± 0'5 → D
± 1 → F
± 2 → G
± 5 → J
± 10 → K
± 20 → M
± 30 → N

Letrak erresistentzia eta kapazitateen baliocren ahoan jarri beharko dira

Tolerantzia asimetrikoen ehunekoetan:

-10 +30 → Q
-10 +50 → T
-20 +50 → S
-20 +80 → Z

Balio funtzen bidez adierazteko tolerantzia simetrikoak pF-etan:

± 0'1 → B
± 0'25 → C
± 0'5 → D
± 1 → F
± 2 → G

Letrak eskuhuta ez dituen tolerantziak A letraren bitartez adierazten dira, aparteko dokumentuen batean adierazten egongo direlarik.

Praktikaren garrantzia

UNE-EN 60062 araua erabiliz ohmetroa eta ohmetro digitalak erabiliz kanbat erresistentzien balio ohmikoak determinatuko ditugu.

Beharrezko materiala

Erresistentzia kondentsadoreen bilduma

Ohmetro bat: Ω–1 ⌐2⌐ CLU

Wheatstone zubi bat: –Ω⌐3⌐

Lortuteko eraitzak

Kodearen deskribapena (koloreak):

1 → gorria, marroia, laranja, urrea

2 → urdina, grisa, laranja, urrea

3 → marroia, gorria, marroia, urrea

Elementua	Kodea	Wheatstone zubian	Ohmetroa
Erresistentzia	27k ±%5 k	27kΩ	28k
Erresistentzia	68 ±%5 k	69k	69k
Erresistentzia	120 ±%10 Ω	124Ω	122Ω
Kondentsadorea	220k 250V	–	–
Kondentsadorea	0'1k 250V	–	–
LDR	–	–	3'8k / 27'5k
NTC	220	–	220Ω

Uxue Martinez
Uxuemartinez012@ikasle.ehu.es
Zirkuitoen Teoria
2008-2009